

Schnellanleitung Codetastaturen Cityline & Skyline und Sets F4906, F3623, F4982, F4984, F4907, F4909, F4912, F7454, F7438, F4699

Benutzercodes eingeben → **Mastercode 1480 eingeben - dreifacher Bestätigungston** → **Codeposition 00 - 99 auswählen (z.B. 00) 100 Codes sind möglich** → **Zutrittscode 4-stellig eingeben** → **Taste 1 Aktivierung von Schaltfunktion 1 z.B. Türöffner** → **Taste B 2x drücken - Bestätigungston**

Der Mastercode 1480 ist vom Werk aus vorgegeben

Aktivierungszeit für beide Schaltfunktionen ist werksseitig auf 3 Sekunde eingestellt

Taste 2 Aktivierung von Schaltfunktion 2 z.B. Stiegenhauslicht

Taste 3 Aktivierung Schaltfunktion 1 + 2 dreifacher Bestätigungston

Geschafft !

Codelänge 4-6 stellig festlegen → **Mastercode 1480 eingeben - dreifacher Bestätigungston** → **Taste A und 4 betätigen** → **Gewünschte Codelänge eingeben** → **Taste B 2x drücken - Bestätigungston** → **Geschafft !**

4 für 4-stellig = 1480
5 für 5-stellig = 14803
6 für 6-stellig = 148036
dreifacher Bestätigungston

Wird der Benutzercode auf 5(6)-stellig geändert, so ändert sich gleichzeitig auch der Master-, der Trade- und der Zutritts-Code. Codelänge bei allen Codes muß immer gleich sein.

Einzelne Benutzercode löschen → **Mastercode 1480 eingeben - dreifacher Bestätigungston** → **Taste A 2 x betätigen - dreifacher Bestätigungston** → **Codeposition auswählen 00 - 99 (z.B. 00) - dreifacher Bestätigungston** → **Taste B 2x drücken - Bestätigungston** → **Geschafft !**

ALLE Benutzercodes löschen → **Mastercode 1480 eingeben - dreifacher Bestätigungston** → **Taste A und 9 betätigen** → **Mastercode 1480 eingeben - dreifacher Bestätigungston** → **Taste B 2x drücken - Bestätigungston** → **Geschafft !**

Werksseitigen Mastercode ändern → **Mastercode 1480 eingeben - dreifacher Bestätigungston** → **Taste A und 0 betätigen** → **neuen Mastercode, im Normalfall 4-stellig eingeben - dreifacher Bestätigungston** → **Taste B 2x drücken - Bestätigungston** → **Geschafft !**

Schaltfunktion ändern und Schaltzeit eingeben → **Mastercode 1480 eingeben - dreifacher Bestätigungston** → **Taste A und 2 für Schaltfunktion 1 ODER Taste A und 3 für Schaltfunktion 2 eingeben** → **Schaltdauer von 00 bis 99 Sekunden eingeben** → **Taste 0 für Öffnerfunktion ODER Taste 1 für Schließerfunktion** → **Taste B 2x drücken - Bestätigungston** → **Geschafft !**

Zusatz Tasten P1 und P2 im Haus aktivieren/deaktivieren → **Mastercode 1480 eingeben - dreifacher Bestätigungston** → **Taste A und 5 für P1 ODER Taste A und 6 für P2 eingeben** → **Taste 1 zur Aktivierung der gewählten P1/P2 ODER Taste 0 zur Deaktivierung drücken** → **Taste B 2x drücken - Bestätigungston** → **Geschafft !**

Trade - Taste T3 aktivieren/deaktivieren → **Code 1593 (vom Werk vorgegeben) eingeben** → **Trade - Taste T3 aktiviert** → **Geschafft !**

Code 1593 eingeben → Trade - Taste T3 deaktiviert

Die TRADE-Funktion wird speziell bei öffentlichen Gebäuden eingesetzt, wo man über die Codetastatur einen Taster im Außenbereich aktivieren bzw. deaktivieren kann. Der Türöffner kann ohne Codetastatur über den Taster aktiviert werden.

Werksseitigen Trade-Code ändern → **Mastercode 1480 eingeben - dreifacher Bestätigungston** → **Taste A und 1 betätigen** → **Neuen Trade-Code eingeben, Länge abhängig von der Codelänge** → **Taste 1 Aktivierung von Schaltfunktion 1 z.B. Türöffner** → **Taste B 2x drücken - Bestätigungston**

Aktivierungsdauer für beide Schaltfunktionen ist werksseitig auf 1 Sekunde eingestellt

Taste 2 Aktivierung von Schaltfunktion 2 z.B. Stiegenhauslicht

Taste 3 Aktivierung Schaltfunktion 1 + 2 dreifacher Bestätigungston

Geschafft !

Gerät vollständig rücksetzen → **Gerät spannungslos machen** → **Drahtbrücke von - (Minus) nach S2 machen ODER P2 halten** → **Spannung anlegen** → **Drahtbrücke durchzwicken** → **Code A708B9 eingeben** → **Dreifacher Bestätigungston** → **Geschafft !**